

# AURO

Naturfärger

## Tekniskt Informationsblad

### AURO Naturlatexfixering Nr 388

#### Produkt/Användningsområde

AURO Naturlatexfixering Nr 388 är i första hand ett mattlim, men används även som förstärkning av starka kulörer i väggfärger.

Som mattlim är det lämpligt för de flesta typer av textilmator på jämn neutrala underlag inomhus. Klarar även golvvärme och olika typer av mattrengöringsmaskiner.

#### Innehåll

Vatten, naturgummi, linolja, dammar, casein, xantangummi, borater och lavendelolja.

Observera möjliga allergier pga de eteriska oljorna i produkten.

För detaljerad innehållsförteckning och vid ej samstämmiga uppgifter gäller vår fulldeklaration.

#### Färgton

I vått tillstånd mjölkaktigt, torkar till en färglös transparent ton.

#### Appliceringsmetoder

Rollas med en lamhårsroller eller med tandspackel.

#### Torktider under normala förhållanden (20°C, 60% relativ luftfuktighet)

- Avluftningstid: ca 10 – 20 minuter.
- Iläggningstid: ca 10 minuter.
- Belastningsbar efter ca: 24 timmar.
- Genomhärdat: efter ca. 48 timmar.
- Torktiden är avsevärt längre, vid hög relativ luftfuktighet, låga temperaturer och vid för stor materialanvändning.

Riskklass	Ingen.
Densitet	1,0 g/cm <sup>3</sup> .
Viskositet	Thixotrop, ca. 80dPa's vid 20°C.
Förtunning	Färdig att användas. Får inte förtunnas.
Åtgång	Förbrukningen kan variera beroende på materialtyp, applikationsmetod och ytstruktur. Exakt förbrukning testas på objektet.
Verktögsrengöring	Rengör omedelbart verktygen efter användning med kallt vatten.
Lagring	Lagras svalt, torrt, frostfritt och väl tillslutet. Lagerstabilitet vid max 18°C och tillsluten originalförpackning ca. 12 månader.
Förpackningsmaterial	Förpackning av polypropylen/polyetylen.
Avfallshantering	Flytande rester: EAK-code 200112, EAK-beteckning: Lim.
<b>Observera (Säkerhetsinformation)</b>	<b>Använd skyddshandskar. Sörj för god ventilation under arbetet och tills dess att limmet har genomhärdat. Förvaras oåtkomligt för barn.</b>

#### Användningsföreskrifter

- Växelverkan med underlaget kan inte uteslutas varvid skador och missfärgningar kan uppstå framförallt i samband med gammal plastmaterial. Det är därför viktigt att de gamla skikten avlägsnas ordentligt och noggran rengöring utförs, helst med hjälp av i handeln förkommande maskiner och medel.
- Rör om ordentligt före användning.
- Bearbetningstemperatur min 10°C.
- Vid användning av naturliga råvaror uppstår en typisk bearbetnings- och torkningsdoft.

AURO Nr 388

**Auro Norden AB**

Kristianstadsvägen 4:90  
277 31 Kivik

Tel: 0414 – 720 16  
Fax: 0414 – 724 30

Org-Nr. 556637-0267  
www.auronorden.com  
E-mail: info@auronorden.com

# AURO Naturlatexfixering Nr 388

## 1 UNDERLAG

- 1.1 Lämpliga underlag:** Flytspackel på cement-, asfalt-, anhydrid- och magnesiumbasis, linoleum, stengolv, trä och trämaterial.
- 1.2 Allmänna krav på underlagets beskaffenhet:** Underlaget måste vara rent, fast, torrt, fettfritt kemiskt neutral, sugande och utan ämnen som kan slå igenom.

## 2 FÖRBEREDELSE

### 2.1 Förberedelser av underlag:

- Rengör underlaget. Avlägsna kraftig nersmutsning, sopa eller dammsug.
- Löst sittande trämaterial och fogar med höjdskillnader mellan plattor utjämnas med lämpligt utjämningsmaterial eller slipas ned.
- Vid användning av alkaliska utjämningsmaterial, måste en grundbehandling enligt punkt 2.2 utföras.

### 2.2 Grundbehandling:

- Testa spackelyta och eventuellt utjämningsmaterial så att det inte är alkaliskt. I förekommande fall neutralisera ytan, tvätta av och låt torka.
- Lätt sandande eller ojämnt sugande ytor samt obehandlat trä grundbehandlas med AURO Specialgrundering Nr 117\*, enligt anvisningar i Produktbladet.
- Redan ytbehandlade trämaterial behöver inte grundbehandlas, liksom vid ytor av konstmaterial och linoleum.

## 3 ARBETSGÅNG

### 3.1 Förberedelser läggning:

- Alla golvmaterial skall först bredas ut i rummet och så att de kan acklimatiseras i enlighet med tillverkarens instruktioner.

### 3.2 Läggning av material på rulle:

- Lägga ut materialet från rullen i rummet och skär till grovt för hela rummets storlek
- Vik därefter tillbaka ca halva materialet och applicera jämnt AURO Naturlatexfixering Nr 388 på golvet med en lammfällsroller.
- Efter ca 10 minuters avdunstning vik tillbaka materialet på limmet och stryk ut från mitten mot kanterna så att inga veck eller blåsor uppstår. Skär därefter bort den överblivna material längs kanterna.
- Vid kraftiga och tunga mattmaterial appliceras limmet med hjälp av en tandspackel (tandlucka ca 3-5mm). Därefter viks materialet omedelbart tillbaka på limmet utan att vänta på avdunstning och trycks in i det färskt limmet.
- Vid material som har en skumbeläggning måste man vänta ca. 20 minuter för avdunstning.

### 3.3 Läggning av material som består av skivor:

- AURO Naturlatexfixering Nr 388 appliceras på golvet fläckvis med en lammfällsroller och endast på så stora ytor som läggs inom 10 minuter.
- Efter avdunstningstiden på ca. 10 minuter, läggs skivmaterialet försiktigt ut i limmet och skjuts på plats så att passningen till redan utlagt material blir så noggrant som möjligt.
- Därefter använder man en gummirulle för att trycka till skivan i limmet och för att få bort eventuella blåsor.
- Vid kraftiga och tunga mattmaterial appliceras limmet med hjälp av en tandspackel (tandlucka ca 3-5mm). Därefter trycks skivmaterialet omedelbart i det färskt limmet utan att vänta på avdunstning. Det är VIKTIGT att man genomför testlimningar med flera skivor innan man går över till fullskalig limning.
- Vid material som har en skumbeläggning måste man vänta ca. 20 minuter för avdunstning.

## 4 BORTTAGNING AV GOLVBELÄGGNING

- Med hjälp av en spackel lyfter man ena hörnan av golvbeläggningen från golvet, så att man får tag i det för att sedan långsamt dra av det från golvytan. En lätt fuktning av golvbeläggningens undersida underlättar också. Växelverkan med olika ytmaterial på vilket golvbeläggningen är limmad (T.ex skador, missfärgningar av linoleum- och andra konstmaterial, eller gammal färg) kan inte uteslutas.
- Därför kan det ibland vara nödvändigt att använda andra i handeln vanligt förekommande medel och/eller maskiner för rengöring och borttagningen av den gamla golvbeläggningen.
- Rester av gammal skummaterial och fixering kan i regel tas bort med vatten med lite hjälp av AURO Växtsåpa Nr 411\* och med hjälp av en spackelspade.

\*Se respektive produkts Tekniska Informationsblad